

Kan ik mijn antenne in een kelder gebruiken?

Normaal gesproken kunnen radiosignalen niet worden ontvangen in een kelder. Let op: Andere invloeden die geen verband houden met het antennevermogen kunnen ook de ontvangst beïnvloeden. Dit kunnen bijvoorbeeld lange afstanden zijn naar de dichtstbijzijnde zender of objecten die een weerstand vormen voor het signaal.

Naleving van de EU-richtlijnen

Dit product mag de CE-markering dragen. Het voldoet aan de EU- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU; EU-richtlijn 2014/30/EU; EU-RoHS-richtlijn 2011/65/EU; EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Afvoerinstructies



Volgens de Europese richtlijn 2013/56/EU moeten alle elektrische en elektronische apparaten gescheiden worden afgevoerd naar de lokale inzamelpunten. Neem de plaatselijke voorschriften in acht en gooi uw oude apparaten niet bij het normale huisvuil!

NLD

Garantie

Wij feliciteren u! Door uw verstandige keuze bent u eigenaar geworden van een OEHLBACH® antenne. OEHLBACH® antennes genieten wereldwijd een uitstekende reputatie dankzij hun hoge kwaliteit. Deze hoge kwaliteitsstandaard maakt het mogelijk de OEHLBACH®-antennes voor 2 jaar te garanderen. De producten worden gedurende het gehele productieproces voortdurend gecontroleerd en getest. In geval van service, let op het volgende:

1. De garantieperiode begint met de aankoop van het product.
2. Gedurende de garantieperiode zullen wij eventuele gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, naar onze keuze, verhelpen door vervanging of reparatie van de defecte onderdelen. Verdere aanspraken, in het bijzonder op vermindering, omzetting, schade of gevolgschade, zijn uitgesloten. De garantieperiode wordt niet beïnvloed door een door ons geleverde garantieservice.
3. Het product mag niet op onjuiste wijze zijn gemanipuleerd.
4. Neem bij het aanvragen van de garantie eerst contact op met uw vakhandelaar. Als het nodig zou blijken om het product naar ons te sturen, zorg er dan voor dat
 - het product wordt verzonden in de originele verpakking in perfecte staat,
 - de aankoopbon is bijgevoegd.
5. zijn uitgesloten van de garantie:
 - Verlichtingsarmaturen, slijtende onderdelen
 - Transportschade, zichtbaar of onzichtbaar (klachten over dergelijke schade moeten onmiddellijk bij de vervoerder worden ingediend).
 - Krassen in metalen onderdelen, voorkappen, etc. (Deze gebreken moeten binnen 5 dagen na aankoop rechtstreeks aan uw dealer worden gemeld).
 - Storingen door verkeerde installatie, verkeerde aansluiting, verkeerde bediening (zie gebruiksaanwijzing), onjuist gebruik of geweld van buitenaf.
 - Onjuist gerepareerde of gewijzigde apparatuur die door iemand anders dan wij is geopend. Gevolgschade aan apparatuur van derden
 - Vergoeding van kosten in geval van reparatie van schade door derden zonder onze voorafgaande toestemming.

Grazie per aver scelto un prodotto Oehlbach.

L'Oehlbach Scope Audio Max è stato sviluppato per consentire una chiara ricezione dei segnali digitali. Il reparto di sviluppo di Oehlbach ha progettato un'antenna che combina la più recente tecnologia con un design eccezionale. Lo Scope Audio Max è installato in pochi minuti ed è facile da usare. Prima di utilizzare l'antenna, leggere attentamente questo manuale e rimuovere tutte le parti dall'imballaggio.

La Scope Audio Max Box contiene le seguenti parti:


- Antenna DAB+ / FM
- Cavo a Y con spina F placcata oro e spina USB
- Alimentatore USB (l'apparecchio può essere utilizzato solo con l'alimentatore in dotazione).
- manuale di istruzioni

La posizione di installazione ottimale per l'antenna

Prima di collegare l'antenna, determinare la posizione migliore per una ricezione ottimale. Nella maggior parte dei casi, la posizione migliore è vicino ad una finestra. I ricevitori DAB+ / radio hanno spesso un indicatore di potenza del segnale (indicatore di livello) che può essere utilizzato per trovare la migliore posizione dell'antenna. Occorre inoltre tenere conto del fatto che i segnali digitali possono essere riflessi da oggetti diversi e che ciò può influire anche sulla qualità della ricezione. Nota: non posizionare l'antenna vicino a grandi oggetti metallici o apparecchiature che possono causare interferenze.

Collegare direttamente lo Scope Audio Max alla radio/ricevitore

1. Accertarsi che la radio/ricevitore sia spento.
2. Collegare il cavo coassiale dello Scope Audio Max al connettore dell'antenna della radio/ricevitore.
3. Collegare il cavo USB all'alimentatore USB e collegarlo a una presa a muro.
4. Ora è possibile accendere lo Scope Audio Max alla ruota di controllo e regolare liberamente il guadagno per trovare la migliore ricezione possibile.
5. Ora è possibile accendere la radio/ricevitore e cercare i canali ricevibili.



Possibili fonti di errore

Il mio dispositivo è su una mensola metallica. L'antenna funzionerà lì?

Grandi oggetti metallici possono compromettere gravemente la qualità di ricezione dell'antenna. Provare a posizionare l'antenna all'esterno o sopra il ripiano metallico. Se si desidera utilizzare l'antenna all'interno del ripiano, si dovrebbe preferire la posizione verticale.

Le mie pareti hanno un isolamento in alluminio. Dove devo posizionare l'antenna?

Se la qualità del segnale è scadente, posizionare l'antenna vicino ad una finestra per evitare interferenze e migliorare la potenza del segnale.

Posso usare la mia antenna in cantina?

Normalmente i segnali radio non possono essere ricevuti in cantina. Nota: Anche altre influenze non legate alla potenza dell'antenna possono influire sulla ricezione. Questi possono essere, ad esempio, lunghe distanze dal trasmettitore più vicino o oggetti che rappresentano una resistenza per il segnale.

Conformità alle direttive UE

Questo prodotto può recare il marchio CE. È conforme alla direttiva UE sulla bassa tensione 2014/35/UE; direttiva UE 2014/30/UE; direttiva UE RoHS 2011/65/UE; direttiva UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/UE.

Istruzioni per lo smaltimento



Secondo la direttiva europea 2013/56/UE, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente presso i punti di raccolta locali. Osservare le norme locali e non smaltire i vecchi apparecchi con i normali rifiuti domestici!

ITA

Garanzia

Ci congratuliamo con voi! Grazie alla vostra saggia scelta siete diventati proprietari di un'antenna OEHLBACH®. Le antenne OEHLBACH® godono di un'eccellente reputazione in tutto il mondo grazie alla loro alta qualità. Questo elevato standard qualitativo consente di garantire le antenne OEHLBACH® per 2 anni. I prodotti sono continuamente controllati e testati durante l'intero processo di produzione. In caso di assistenza, si prega di notare quanto segue:

1. Il periodo di garanzia inizia con l'acquisto del prodotto.
2. Durante il periodo di garanzia, porremo rimedio, a nostra discrezione, a qualsiasi difetto dimostrabile dovuto a difetti di materiale o di fabbricazione, sostituendo o riparando le parti difettose. Sono escluse ulteriori richieste di risarcimento, in particolare per riduzioni, trasformazioni, danni o danni conseguenti. Il periodo di garanzia non è influenzato da alcun servizio di garanzia da noi fornito.
3. Il prodotto non deve essere stato manomesso in modo improprio.
4. Per richiedere la garanzia, si prega di contattare prima il proprio rivenditore specializzato. Se dovesse rivelarsi necessario inviare il prodotto a noi, si prega di assicurarsi che:
 - il prodotto viene spedito nella sua confezione originale in perfette condizioni,
 - la ricevuta d'acquisto è allegata.
5. sono esclusi dalla garanzia:
 - Illuminanti, parti soggette ad usura
 - Danni di trasporto, visibili o invisibili (i reclami per tali danni devono essere presentati immediatamente all'impresa di trasporto).
 - Graffi su parti metalliche, coperture anteriori, ecc. (Questi difetti devono essere segnalati direttamente al vostro rivenditore entro 5 giorni dall'acquisto).
 - Guasti causati da errata installazione, collegamento errato, uso improprio (vedi istruzioni per l'uso), uso improprio o forza esterna.
 - Apparecchiature impropriamente riparate o modificate aperte da chiunque altro che da noi.
 - Danni conseguenti ad apparecchiature di terzi
 - Rimborso delle spese in caso di danni riparati da terzi senza il nostro previo consenso.

Gracias por elegir un producto Oehlbach.

El Oehlbach Scope Audio Max fue desarrollado para permitir una recepción clara de las señales digitales. El departamento de desarrollo de Oehlbach ha diseñado una antena que combina la última tecnología con un diseño excepcional. El Scope Audio Max se instala en cuestión de minutos y es fácil de usar. Antes de utilizar la antena, lea atentamente este manual y retire todas las piezas de su embalaje.

La caja de audio Scope Audio Max Box contiene las siguientes partes:


- Antena DAB+ / FM
- Cable en forma de Y con clavija F dorada y clavija USB
- Fuente de alimentación USB (el aparato sólo puede funcionar con la fuente de alimentación suministrada)
- manual de instrucciones

La ubicación óptima para la instalación de la antena

Antes de conectar la antena, determine la mejor ubicación para una recepción óptima. En la mayoría de los casos, la mejor ubicación es cerca de una ventana. Los receptores / radios DAB+ suelen tener un indicador de intensidad de señal (indicador de nivel) que se puede utilizar para encontrar la mejor posición de la antena. También hay que tener en cuenta que las señales digitales pueden ser reflejadas por diferentes objetos y que esto también puede influir en la calidad de recepción. Tenga en cuenta: No coloque la antena cerca de objetos metálicos grandes o equipos que puedan causar interferencias.

Conecte directamente el Scope Audio Max a su radio/receptor

1. Asegúrese de que el radio/receptor esté apagado.
2. Conecte el cable coaxial del Scope Audio Max al conector de antena de su radio/receptor.
3. Conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y enchúfelo a un tomacorriente de pared.
4. Ahora puede encender el Scope Audio Max con la rueda de control y ajustar libremente la ganancia para encontrar la mejor recepción posible.
5. Ahora puede encender el radio/receptor y buscar los canales de recepción.



Posibles fuentes de error

Mi dispositivo está en un estante metálico. ¿Funcionará la antena allí?

Los objetos metálicos de gran tamaño pueden afectar gravemente a la calidad de recepción de la antena. Intente colocar la antena fuera o por encima del estante metálico. Si desea utilizar la antena en el interior de la estantería, debe preferir la posición vertical.

Mis paredes tienen aislamiento de aluminio. ¿Dónde debo colocar la antena?

Si la calidad de la señal es deficiente, coloque la antena cerca de una ventana para evitar interferencias y mejorar la intensidad de la señal.

¿Puedo usar mi antena en un sótano?

Normalmente no se pueden recibir señales de radio en un sótano. Tenga en cuenta: Otras influencias que no están relacionadas con la potencia de la antena también pueden afectar a la recepción. Estos pueden ser, por ejemplo, largas distancias al transmisor más cercano u objetos que representen una resistencia para la señal.

Cumplimiento de las directivas de la UE

Este producto puede llevar la marca CE. Cumple con la Directiva de Baja Tensión de la UE 2014/35/EU; la Directiva de la UE 2014/30/EU; la Directiva RoHS de la UE 2011/65/EU; la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos de la UE (WEEE) 2012/19/EU.

Instrucciones de desecho



De acuerdo con la Directiva Europea 2013/56/EU, todos los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado en puntos de recogida locales. Por favor, tenga en cuenta las normas locales y no elimine sus aparatos viejos con la basura doméstica normal.

Garantía

Te felicitamos! A través de su sabia elección usted se ha convertido en el propietario de una antena OEHLBACH®. Las antenas OEHLBACH® gozan de una excelente reputación en todo el mundo debido a su alta calidad. Este alto estándar de calidad permite que las antenas OEHLBACH® tengan una garantía de 2 años. Los productos se controlan y prueban continuamente durante todo el proceso de fabricación. En caso de servicio, tenga en cuenta lo siguiente:

1. El período de garantía comienza con la compra del producto.
2. Durante el período de garantía, repararemos cualquier defecto que se pueda demostrar que se debe a defectos de material o de fabricación, a nuestra discreción, sustituyendo o reparando las piezas defectuosas. Quedan excluidas otras reclamaciones, en particular por reducción, conversión, daños y perjuicios o daños consecuentes. El período de garantía no se verá afectado por ningún servicio de garantía proporcionado por nosotros.
3. El producto no debe haber sido manipulado indebidamente.
4. En caso de reclamación de la garantía, diríjase en primer lugar a su distribuidor especializado. Si fuera necesario enviarnos el producto, asegúrese de que
 - el producto se envía en su embalaje original en perfectas condiciones,
 - se adjunta el recibo de compra.
5. quedan excluidos de la garantía:
 - Iluminación, piezas de desgaste
 - Daños de transporte, visibles o invisibles (las reclamaciones por tales daños deben ser presentadas inmediatamente a la compañía de transporte).
 - Arañazos en piezas metálicas, tapas frontales, etc. (Estos defectos deben ser reportados directamente a su distribuidor dentro de los 5 días posteriores a la compra).
 - Fallos causados por una instalación incorrecta, una conexión incorrecta, un funcionamiento incorrecto (véanse las instrucciones de funcionamiento), un uso inadecuado o una fuerza externa.
 - Equipo reparado o modificado incorrectamente que haya sido abierto por alguien que no seamos nosotros.
 - Daños consecuentes a equipos de terceros
 - Reembolso de los gastos en caso de que los daños sean reparados por terceros sin nuestro consentimiento previo.

Dziękujemy za wybór produktu Oehlbach.

Oehlbach Scope Audio Max został opracowany, aby umożliwić czysty odbiór sygnałów cyfrowych. Dział rozwoju Oehlbach zaprojektował antenę, która łączy w sobie najnowszą technologię z wyjątkowym wzornictwem. Scope Audio Max jest instalowany w ciągu kilku minut i jest łatwy w obsłudze. Przed użyciem anteny należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i wyjąć wszystkie części z ich opakowania.

Scope Audio Max Box zawiera następujące części:


- DAB+ / Antena FM
- Kabel w kształcie litery Y z połączoną wtyczką F i wtyczką USB
- Zasilacz USB (urządzenie może być obsługiwane tylko z zasilaczem dostarczonym w zestawie)
- instrukcja obsługi

Optymalne miejsce instalacji anteny.

Przed podłączeniem anteny należy określić najlepsze miejsce na optymalny odbiór. W większości przypadków najlepsza lokalizacja znajduje się w pobliżu okna. Odbiorniki/radia DAB+ często posiadają wskaźnik siły sygnału (wskaźnik poziomu), za pomocą którego można znaleźć najlepszą pozycję anteny. Należy również wziąć pod uwagę, że sygnały cyfrowe mogą być odbite przez różne obiekty i że może to również mieć wpływ na jakość odbioru. Uwaga: Nie należy umieszczać anteny obok dużych metalowych przedmiotów lub urządzeń, które mogą powodować zakłócenia.

Bezpośrednie podłączenie audio Scope do radia/odbiornika.

1. Upewnij się, że radio/odbiornik jest wyłączony.
2. Podłącz kabel koncentryczny Audio Scope do złącza antenowego radia/odbiornika.
3. Podłącz kabel USB do zasilacza USB i podłącz go do gniazdka ściennego.
4. Teraz można włączyć Scope Audio Max za pomocą pokręćki kontrolnego i dowolnie regulować wzmocnienie, aby znaleźć najlepszy możliwy odbiór.
5. Teraz możesz włączyć radio/odbiornik i wyszukać odbierane kanały.



Możliwe źródła błędów

Moje urządzenie jest na metalowej półce. Czy antena tam będzie działać?

Duże metalowe obiekty mogą poważnie pogorszyć jakość odbioru anteny. Spróbuj umieścić antenę na zewnątrz lub nad metalową półką. Jeśli chcesz używać anteny wewnątrz półki, powinieneś preferować pozycję pionową.

Moje ściany mają izolację aluminiową. Gdzie należy umieścić antenę?

Jeśli jakość sygnału jest słaba, umieść antenę w pobliżu okna, aby uniknąć zakłóceń i poprawić siłę sygnału.

Czy mogę użyć anteny w piwnicy?

Sygnaly radiowe nie mogą być normalnie odbierane w piwnicy. Uwaga: Inne wpływy, które nie są związane z mocą anteny, mogą również wpływać na odbiór. Mogą to być na przykład duże odległości do najbliższego nadajnika lub obiektów, które stanowią opór dla sygnału.

Zgodność z dyrektywami UE

Ten produkt może być opatrzony znakiem CE. Jest on zgodny z dyrektywą UE o niskim napięciu 2014/35/UE; dyrektywą UE 2014/30/UE; dyrektywą UE RoHS 2011/65/UE; dyrektywą UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) 2012/19/UE.

Instrukcje dotyczące usuwania



Zgodnie z dyrektywą europejską 2013/56/UE wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie w lokalnych punktach zbiórki. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych urządzeń razem z normalnymi odpadami domowymi!

Gwarancja

Gratulujemy ci! Poprzez swój mądry wybór stałeś się właścicielem anteny OEHLBACH®.

Anteny OEHLBACH® cieszą się doskonałą reputacją na całym świecie dzięki swojej wysokiej jakości.

Ten wysoki standard jakościowy pozwala zagwarantować anteny OEHLBACH® przez 2 lata. Produkty są stale sprawdzane i testowane podczas całego procesu produkcyjnego. W przypadku usług, proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z zakupem produktu.
2. W okresie gwarancji usuwamy wszelkie wady, które w sposób oczywisty wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych, według naszego uznania, poprzez wymianę lub naprawę wadliwych części. Dalsze roszczenia, w szczególności z tytułu redukcji, przebudowy, szkód lub szkód następczych są wykluczone. Na okres gwarancji nie ma wpływu świadczona przez nas usługa gwarancyjna.
3. Produkt nie może być niewłaściwie manipulowany.
4. Przy ubieganiu się o gwarancję należy najpierw skontaktować się ze sprzedawcą specjalistycznym. Jeśli okaże się to konieczne, aby wysłać produkt do nas, upewnij się, że
 - produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu w idealnym stanie,
 - dołączony jest paragon zakupu.
5. są wyłączone z gwarancji:
 - Oświetlenie, części zużywalne
 - Uszkodzenia transportowe, widoczne lub niewidoczne (reklamacje dotyczące takich uszkodzeń należy niezwłocznie zgłaszać przedsiębiorstwu transportowemu).
 - Zarysowania w częściach metalowych, osłonach przednich itp. (Wady te należy zgłosić bezpośrednio do sprzedawcy w ciągu 5 dni od daty zakupu).
 - Usterki spowodowane niewłaściwą instalacją, niewłaściwym podłączeniem, niewłaściwą obsługą (patrz instrukcja obsługi), niewłaściwym użytkowaniem lub siłą zewnętrzną.
 - Niewłaściwie naprawiony lub zmodyfikowany sprzęt otwarty przez kogokolwiek innego niż my.
 - Uszkodzenia urządzeń innych producentów.
 - Zwrot kosztów w przypadku naprawy szkody przez osoby trzecie bez naszej uprzedniej zgody.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Oehlbach.

Το Oehlbach Score Audio Max αναπτύχθηκε για να επιτρέψει τη σαφή λήψη ψηφιακών σημάτων. Το τμήμα ανάπτυξης της Oehlbach έχει σχεδιάσει μια κεραία που συνδυάζει την τρέχουσα τεχνολογία με τον εξαιρετικό σχεδιασμό. Το Score Audio Max είναι εγκατεστημένο σε λεπτά και εύκολο στη χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε την κεραία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία του.

Το κουτί ήχου Score περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:


- Κεραία DAB + / FM
- Καλώδιο σχήματος Y με επιχρυσωμένο φικς F και βύσμα USB
- Προσαρμογέας τροφοδοσίας USB (Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο με τον παρεχόμενο τροφοδοτικό)
- οδηγίες χρήσης

Η βέλτιστη τοποθεσία για την κεραία

Πριν συνδέσετε την κεραία, θα πρέπει να καθορίσετε την καλύτερη τοποθεσία για βέλτιστη λήψη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τοποθέτηση κοντά σε ένα παράθυρο είναι καλύτερο. Συχνά οι δέκτες / ραδιόφωνα DAB + διαθέτουν δείκτη ισχύος σήματος (μετρητής στάθμης) ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της καλύτερης θέσης της κεραίας. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι τα ψηφιακά σήματα μπορούν να αντικατοπτρίζονται από διαφορετικά αντικείμενα και αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την ποιότητα λήψης. Σημείωση: Μην τοποθετείτε την κεραία δίπλα σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

Συνδέστε το ακουστικό εμβέλειας απευθείας στο ραδιόφωνο / δέκτη σας

1. Βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο / δέκτης είναι απενεργοποιημένο.
2. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο του ακουστικού εμβέλειας στην υποδοχή κεραίας του ραδιοφώνου / δέκτη.
3. Συνδέστε το καλώδιο USB στο τροφοδοτικό USB και αυτό σε μια πρίζα.
4. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Score Audio Max με τον τροχό ελέγχου και να προσαρμόσετε το κέρδος όπως θέλετε για να βρείτε την καλύτερη δυνατή λήψη.
5. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο / δέκτη και να αναζητήσετε προγράμματα που μπορείτε να λάβετε.



Πιθανές πηγές σφάλματος

Η συσκευή μου είναι σε μεταλλικό ράφι. Η κεραία θα λειτουργήσει εκεί;

Τα μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα λήψης της κεραίας. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε την κεραία έξω ή πάνω από το μεταλλικό ράφι. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κεραία στο εσωτερικό του ράφι, θα πρέπει να προτιμάτε την όρθια θέση.

Οι τοίχοι μου έχουν μόνωση από αλουμίνιο. Πού πρέπει να τοποθετήσω την κεραία;

Αν έχετε κακή ποιότητα σήματος, τοποθετήστε την κεραία κοντά σε ένα παράθυρο, για να αποφύγετε παρεμβολές και να βελτιώσετε την ισχύ του σήματος.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την κεραία μου σε υπόγειο;

Τα ραδιοφωνικά σήματα δεν μπορούν κανονικά να ληφθούν σε ένα κελάρι. Σημείωση: Άλλες επιρροές, οι οποίες δεν σχετίζονται με την απόδοση της κεραίας, μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη. Αυτό μπορεί z. B. Να είναι μεγάλες αποστάσεις στον επόμενο πομπό ή αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν αντίσταση στο σήμα.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ

Αυτό το προϊόν μπορεί να φέρει το σήμα CE. Συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ για χαμηλή τάση 2014/35 / ΕΕ. Οδηγία ΕΕ 2014/30 / ΕΕ · Οδηγία RoHS της ΕΕ 2011/65 / ΕΕ. Οδηγία της ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 2012/19 / ΕΕ.

μεθόδων διάθεσης



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56 / ΕΕ, όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να διατεθεί χωριστά μέσω τοπικών σημείων συλλογής. Προσέξτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απομακρύνετε τις παλιές σας συσκευές από τα κανονικά οικιακά απορρίμματα!

εγγύηση

Σας συγχαιρούμε! Με τη σοφή επιλογή σας, έχετε γίνει ιδιοκτήτης κεραίας OEHLBACH®. Οι κεραίες OEHLBACH® απολαμβάνουν παγκόσμια φήμη λόγω της υψηλής ποιότητας εξαιρετικής φήμης τους. Αυτό το πρότυπο υψηλής ποιότητας καθιστά δυνατή την παροχή εγγύησης 2 ετών για τις κεραίες OEHLBACH®. Τα προϊόντα παρακολουθούνται συνεχώς και δοκιμάζονται καθ'όλη τη διαδικασία παραγωγής. Σε περίπτωση εξυπηρέτησης, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει με την αγορά του προϊόντος.
2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα διορθώσουμε τυχόν ελαττώματα που αποδεδειγμένα οφείλονται σε ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας ή επιδιορθώνοντας τα ελαττωματικά μέρη. Περαιτέρω ισχυρισμοί, ιδίως για μείωση, μετατροπή, ζημιές ή επακόλουθες ζημιές εξαιρούνται. Η περίοδος εγγύησης δεν επηρεάζεται από την υπηρεσία εγγύησης από εμάς.
3. Το προϊόν δεν πρέπει να παρεμβαίνει αντικανονικά.
4. Όταν ζητάτε την εγγύηση, επικοινωνήστε πρώτα με τον αντιπρόσωπό σας. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να στείλετε το προϊόν σε εμάς, βεβαιωθείτε ότι το έχετε
 - το προϊόν αποστέλλεται σε μια τέλεια αρχική συσκευασία,
 - η απόδειξη αγοράς επισυνάπτεται.
5. Εξαιρούνται από την εγγύηση:
 - Βολβοί, φθορά εξαρτημάτων
 - Βλάβες στις μεταφορές, ορατές ή αόρατες (Οι καταγγελίες για τέτοιες ζημιές πρέπει να υποβάλλονται αμέσως στην εταιρεία μεταφοράς.)
 - Γρατζουνιές σε μεταλλικά μέρη, μπροστινά καλύμματα και ούτω καθεξής (Αυτά τα ελαττώματα πρέπει να ζητηθούν απευθείας από τον αντιπρόσωπό σας εντός 5 ημερών από την αγορά.)
 - Λάθη που οφείλονται σε ελαττωματική εγκατάσταση, λανθασμένη σύνδεση, ακατάλληλη λειτουργία (βλέπε οδηγίες λειτουργίας), ακατάλληλη χρήση ή εξωτερική επιβολή.
 - Ακατάλληλα επισκευασμένο ή τροποποιημένο εξοπλισμό που ανοίγει κάποιος άλλος από εμάς.
 - Συνέπειες σε άλλες συσκευές
 - Επιστροφή των εξόδων αποκατάστασης ζημιών από τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας.

Благодарим вас за выбор продукции Oehlbach.

Система Oehlbach Score Audio Max была разработана для обеспечения четкого приема цифровых сигналов. Отдел разработок компании Oehlbach разработал антенну, сочетающую в себе новейшие технологии и исключительный дизайн. Score Audio Max устанавливается за считанные минуты и прост в использовании. Перед использованием антенны внимательно прочитайте настоящее руководство и извлеките все детали из упаковки.

Score Audio Max Вох содержит следующие части:


- DAB+ / FM-антенна
- Y-образный кабель с позолоченным F-образным F-образным штекером и USB-разъемом
- Блок питания USB (устройство может работать только с входящим в комплект поставки блоком питания).
- техническое руководство

Оптимальное место установки антенны

Перед подключением антенны определите оптимальное место для оптимального приема. В большинстве случаев лучшее месторасположение - рядом с окном. Приемники/радиоприемники DAB+ часто имеют индикатор уровня сигнала (индикатор уровня), который можно использовать для определения оптимального положения антенны. Следует также учитывать, что цифровые сигналы могут отражаться различными объектами, что также может влиять на качество приема. Пожалуйста, обратите внимание: Не размещайте антенну рядом с крупными металлическими предметами или оборудованием, которые могут создавать помехи.

Непосредственно подключите Score Audio Max к радиоприемнику/приемнику.

1. Убедитесь, что приемник/радиоприемник выключен.
2. Подключите коаксиальный кабель Score Audio Max к разъему антенны радиоприемника/радиоприемника.
3. Подключите кабель USB к источнику питания USB и вставьте его в розетку электросети.
4. Теперь вы можете включить Score Audio Max с помощью колесика управления и свободно регулировать усиление, чтобы найти наилучший прием.
5. Теперь вы можете включать радио/приемник и выполнять поиск доступных каналов.



Возможные источники ошибок

Мое устройство на металлической полке. Антенна будет там работать?

Крупные металлические предметы могут серьезно ухудшить качество приема антенны. Попробуйте расположить антенну снаружи или над металлической полкой. Если вы хотите использовать антенну внутри полки, вы должны предпочесть вертикальное положение.

У моих стен есть алюминиевая изоляция. Где я должен разместить антенну?

При плохом качестве сигнала расположите антенну рядом с окном, чтобы избежать помех и повысить уровень сигнала.

Могу ли я использовать антенну в подвале?

Радиосигналы, как правило, не принимаются в подвале. Обратите внимание: другие влияния, которые не связаны с питанием антенны, также могут повлиять на прием. Это могут быть, например, большие расстояния до ближайшего передатчика или объекты, представляющие собой сопротивление сигнала.

Соответствие директивам ЕС

Данное изделие может иметь знак СЕ. Он соответствует Директиве ЕС 2014/35/EU о низковольтном оборудовании; Директиве ЕС 2014/30/EU; Директиве ЕС RoHS 2011/65/EU; Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/EU.

указания по утилизации



В соответствии с Европейской Директивой 2013/56/EU, все электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно в местных пунктах сбора отходов.

■ Соблюдайте местные правила и не выбрасывайте старые приборы вместе с обычными бытовыми отходами!

Гарантия

Поздравляем вас! Благодаря своему мудрому выбору Вы стали владельцем антенны OEHLBACH®. Антенны OEHLBACH® пользуются безупречной репутацией во всем мире благодаря высокому качеству. Этот высокий стандарт качества обеспечивает гарантию на антенны OEHLBACH® сроком на 2 года. Продукция постоянно проверяется и тестируется в течение всего производственного процесса. В случае обслуживания обратите внимание на следующее:

1. Гарантийный срок начинается с момента приобретения изделия.
2. В течение гарантийного срока мы устраним любые дефекты, которые явно связаны с дефектами материала или производства, по нашему усмотрению, путем замены или ремонта дефектных деталей. Дальнейшие претензии, в частности, по сокращению, конверсии, ущербу или косвенному ущербу, исключаются. Гарантийный срок не зависит от гарантийного обслуживания, предоставляемого нами.
3. Изделие не должно быть повреждено ненадлежащим образом.
4. При предъявлении претензий по гарантии, пожалуйста, сначала обратитесь к своему специализированному дилеру. Если необходимо отправить нам изделие, пожалуйста, убедитесь, что:
 - Продукт поставляется в оригинальной упаковке в отличном состоянии, чек на покупку прилагается.
5. исключены из гарантии:
 - Светильники, быстро изнашивающиеся детали
 - Транспортные повреждения, видимые или невидимые (претензии в связи с такими повреждениями следует немедленно предъявить в транспортную фирму).
 - Царапины на металлических деталях, передних крышках и т.д. (Об этих дефектах необходимо сообщить непосредственно дилеру в течение 5 дней после покупки).
 - Неисправности, вызванные неправильным монтажом, неправильным подключением, неправильной эксплуатацией (см. инструкцию по эксплуатации), неправильным использованием или воздействием внешних сил.
 - Неправильно отремонтированное или модифицированное оборудование, вскрытое кем-либо, кроме нас.
 - Последствия повреждения оборудования сторонних производителей
 - Возмещение расходов в случае, если ущерб был устранен третьими лицами без нашего предварительного согласия.

Technische Dokumentation für externe Netzteile zu VERORDNUNG (EU) 2019/1782 gemäß der Richtlinie 2009/125/EG

DE	Wert	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Modellkennung	SW0500200-A02	
Eingangsspannung	100-240	V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V
Ausgangsstrom	0,2	A
Ausgangsleistung	1,0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	60,4	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	N/A	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,1	W

Technical documentation for external power supplies for REGULATION (EU) 2019/1782 according to the directive 2009/125/EG

EN	Value	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Model identifier	SW0500200-A02	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	5,0	V
Output current	0,2	A
Output power	1,0	W
Average active efficiency	60,4	%
Efficiency at low load (10 %)	N/A	%
No-load power consumption	0,1	W

**Documentation technique pour les alimentations électriques externes pour le
RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 conformément à la directive 2009/125/EG**

FR	Valeur et précision	Unité
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Référence du modèle	SW0500200-A02	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	5,0	V
Courant de sortie	0,2	A
Puissance de sortie	1,0	W
Rendement moyen en mode actif	60,4	%
Rendement à faible charge (10 %)	N/A	%
Consommation électrique hors charge	0,1	W

**Technische documentatie voor externe voedingen voor
VERORDENING (EU) 2019/1782 volgens de richtlijn 2009/125/EG**

NL	Waarde en precisie	Eenheid
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Typeaanduiding:	SW0500200-A02	
Voedingsspanning	100-240	V
Voedingsfrequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	5,0	V
Uitgangsstroom	0,2	A
Uitgangsvermogen	1,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	60,4	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	N/A	%
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0,1	W

**Documentazione tecnica per gli alimentatori esterni per il
REGOLAMENTO (UE) 2019/1782 secondo la direttiva 2009/125/EG**

IT	Valore e precisione	Unità
Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Identificativo del modello	SW0500200-A02	
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di ingresso CA	50/60	Hz
Tensione di uscita	5,0	V
Corrente di uscita	0,2	A
Potenza di uscita	1,0	W
Rendimento medio in modo attivo	60,4	%
Rendimento a basso carico (10 %)	N/A	%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,1	W

**Documentación técnica de las fuentes de alimentación externas para
REGLAMENTO (UE) 2019/1782 según la directiva 2009/125/EG**

ES	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Identificador del modelo	SW0500200-A02	
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de la CA de entrada	50/60	Hz
Tensión de salida	5,0	V
Intensidad de salida	0,2	A
Potencia de salida	1,0	W
Eficiencia media en activo	60,4	%
Eficiencia a baja carga (10 %)	N/A	%
Consumo eléctrico en vacío	0,1	W

**Dokumentacja techniczna dotycząca zasilaczy zewnętrznych dla
ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1782 zgodnie z dyrektywą 2009/125/EG**

PL	Wartość i stopień dokładności	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Identyfikator modelu	SW0500200-A02	
Napięcie wejściowe	100-240	V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	5,0	V
Prąd wyjściowy	0,2	A
Moc wyjściowa	1,0	W
Średnia sprawność podczas pracy	60,4	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	N/A	%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,1	W

**Τεχνική τεκμηρίωση των εξωτερικών τροφοδοτικών του κανονισμού (ΕΕ)
2019/1782 σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΓ**

GR	Τιμή και ακρίβεια	Μονάδα
Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, ο αριθμός του εμπορικού μητρώου του και η διεύθυνσή του	BRIGHTPOWER OPTPELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD, Yinyong Industrial Zone, Jinma Road, Hengli Town, DONGGUAN CITY, Guangdong Province 523460, P.R. CHINA	
Αναγνωριστικό του μοντέλου:	SW0500200-A02	
Τάση εισόδου	100-240	V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60	Hz
Τάση εξόδου	5,0	V
Ένταση ρεύματος εξόδου	0,2	A
Ισχύς εξόδου	1,0	W
Μέση ενεργός απόδοση	60,4	%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	N/A	%
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου	0,1	W

Manual_v1.1_12.03.2020



Oehlbach Kabel GmbH

Frankfurter Straße 720 – 726 | 51145 Köln | Germany

Phone: +49 2203 2974-700

www.oehlbach.com | infoline@oehlbach.de
