







































**Благодарим** за приобретение качественного продукта фирмы Oehlbach®. Внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации, чтобы обеспечить неограниченное и бесперебойное функционирование устройства.

Oehlbach Optosel 4:1 – это оптоसेлктор с четырьмя оптическими входами Toslink и одним выходом. Цифровые аудиосигналы высокого разрешения передаются без потерь качества. С помощью пульта дистанционного управления можно переключаться на разные источники и включать или выключать устройство.

### Функции

- Чрезвычайно удобное устройство может устанавливаться в очень многих местах и гибко использоваться.
- Пульт дистанционного управления служит для переключаться на разные источники и включения или выключения устройства.
- Питание через USB или блок питания
- Для цифровых аудиосисточников в формате PCM
- Аудиосигналы высокого разрешения в формате битового потока (Dolby, AC3 или DTS) передаются, но не декодируются (для этого целевое устройство должно быть оснащено подходящим декодером).

### Спецификация

Поддерживаемая скорость опроса:	до 96кГц
Разрешение:	до 24 бит
Допустимый диапазон температур (при работе):	от 0 до +40 °С
Допустимая отн. влажность воздуха:	от 20 до 90 %
Питание:	5 В/пост. тока, 1А
Габаритные размеры (Ш x В x Г):	94 x 24 x 83 мм
Вес:	142 гр

### Содержимое упаковки

- Oehlbach Optosel 4:1
- Сетевой блок
- Пульт дистанционного управления
- руководство по эксплуатации

## Указания

Во избежание опасности возгорания, короткого замыкания или повреждения изделия выполняйте следующие указания:

1. Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги. Не ставьте на устройство сосуды с водой.
2. Не ставьте устройство на книжных полках, во встроенных шкафах или на других местах с недостатком свободного пространства. Убедитесь в том, что устройство хорошо вентилируется.
3. Чтобы предупредить короткое замыкание или возгорание вследствие перегрева, устройство нельзя накрывать или ставить на него разные предметы.
4. Не располагайте устройство вблизи от источников тепла, таких как системы отопления, печи и т.п..
5. Не использовать вблизи от открытого огня или свечей.
6. Протирайте устройство только сухой салфеткой.
7. В зависимости от конфигурации устройства функциональность может ограничиваться.
8. Если необходимо техническое обслуживание устройства, обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
9. Используйте только блоки питания и аксессуары, допущенные к использованию изготовителем

## Соблюдение директив ЕС

Это изделие может маркироваться символом CE. Оно отвечает Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EG; Директиве ЕС об интегрированном предотвращении и уменьшении загрязнения окружающей среды 2014/30/EG; Директиве об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EG; Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/EG. Бесплатную копию декларации о соответствии можно получить в магазине, представителе или головном офисе Oehlbach Kabel GmbH. Контактная информация приведена здесь: <https://www.oehlbach.com>.

## Гарантия

Поздравляем! Благодаря разумному выбору вы стали владельцем продукта компании OEHLBACH®. Продукты компании OEHLBACH® отличаются высоким качеством отличного бренда во всем мире. Этот стандарт высокого качества позволяет предоставить продукту OEHLBACH® 2 года гарантии. OEHLBACH®-Продукты подвергаются постоянному контролю и проверке в течение всего процесса изготовления. В случае сервисного обслуживания обратите внимание на следующее:

1. Срок гарантии начинается с момента покупки изделия.
2. В течение гарантийного срока мы устраняем возможные недостатки, которые бесспорно основаны на дефектах материала или производства, на наше усмотрение посредством замены или ремонта дефектных деталей. Дополнительные требования, особенно к снижению цены, аннулированию покупки, компенсации ущерба или косвенным убыткам, исключены. Оказание нами гарантийных услуг не влияет на срок гарантии.
3. На продукте не должно быть следов неправомерного вмешательства.
4. При использовании гарантии обращайтесь вначале к вашему дилеру. Если необходимо будет отправить изделие на наш адрес, то вам следует обеспечить то, чтобы
  - изделие было отправлено в безупречной оригинальной упаковке,
  - была приложена квитанция о покупке.
5. Из гарантии исключены:
  - осветительный прибор / быстроизнашиваемые детали
  - транспортные повреждения, видимые или невидимые (рекламации за такие повреждения должны немедленно подаваться на транспортную фирму, железную дорогу или почту).
  - царапины на металлических деталях, передних крышках и т.д. (рекламации на эти дефекты должны подаваться в течение 5 дней после покупки непосредственно вашему продавцу).
  - дефекты, которые появились в результате неправильного монтажа, ошибочного подсоединения, неправильного обслуживания (смотри руководство по эксплуатации), нагрузки или внешнего насильственного воздействия.
  - неправильно отремонтированные или измененные устройства, которые были открыты не нашими специалистами, а посторонними лицами.
  - косвенные повреждения от устройств других фирм
  - возмещение расходов при устранении повреждений третьими лицами без нашего предварительного согласия.

manual\_6040B\_05-2019\_v1.1  
Mat.-Nr. 8006040M



**OEHLBACH® Kabel GmbH**  
Frankfurter Straße 720 - 726 D-51145 Köln  
Tel.: + 49 2203 2974-700 Fax: + 49 2203 2974-729  
www.oehlbach.com E-Mail: infoline@oehlbach.de

---